

11 ИМЕЮЩИЕСЯ СЕРТИФИКАТЫ
Сертификат(ы) соответствия № С-RU.КБ03.В.00102 с 29.05.2017 по 28.05.2022 ,
№ С-RU.КБ03.В.00127 с 28.06.2017 по 27.06.2022
Выданный(е) органом по сертификации рег. № RA.RU.11КБ03.

12 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ ОГNETУШИТЕЛЯ

Огнетушитель воздушно-пенный передвижной закачной заводской № _____
соответствует ТУ 28.29.22-004-02545086-2017 и признан годным для эксплуатации.
Дата выпуска _____ (месяц, год)
Приемка ОТК _____ (подпись, штамп)

13 ТАБЛИЦА ЗАПОЛНЯЕМАЯ ПРИ ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ

Таблица 3

Дата	Вид проведенного технического обслуживания	Результаты технического обслуживания огнетушителя		Принятые меры по устранению отмеченных недостатков	Должность, фамилия, инициалы и подпись ответственного лица
		Внешний вид и состояние узлов	Показание индикатора давления		

14 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ

Продан _____
(наименование предприятия торговли)

Дата продажи _____ Подпись руководителя _____

Штамп предприятия торговли

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Пожнотех».
Юридический адрес: 129128, г. Москва, ул. Бажова, д. 8, офис 18.
Производство по адресу: 150034, г. Ярославль, ул. Спартаковская, д. 1д.
Телефон: +7 499 187 73 16. Факс: +7 499 391 21 73. E-mail: info@pnt.msk.ru



Общество с ограниченной ответственностью «Пожнотех»

129128, город Москва, улица Бажова, дом 8, офис 18
Телефон: +7 499 187 73 16. Факс: +7 499 391 21 73. E-mail: info@pnt.msk.ru

ОГNETУШИТЕЛИ ВОЗДУШНО-ПЕННЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ ЗАКАЧНЫЕ

ОВП(н)-40(з)-АВ-01 (ФторПАВ), ОВП(н)-40(з)-АВ-02 (ФторПАВ),
ОВП(н)-50(з)-АВ-01 (ФторПАВ), ОВП(н)-50(з)-АВ-02 (ФторПАВ),
ОВП(н)-80(з)-АВ-01 (ФторПАВ), ОВП(н)-80(з)-АВ-02 (ФторПАВ),
ОВП(н)-100(з)-АВ-01 (ФторПАВ), ОВП(н)-100(з)-АВ-02 (ФторПАВ)

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПАСПОРТ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Москва 2017

ВНИМАНИЕ!!!!

Зарядку, перезарядку, освидетельствование и техническое обслуживание огнетушителей производить только на заводе-изготовителе или на станциях технического обслуживания огнетушителей аккредитованных заводом изготовителем.

1 НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Огнетушители воздушно-пенные передвижные закачные ОВП(н)-40(з)-АВ-01 (ФторПАВ), ОВП(н)-40(з)-АВ-02 (ФторПАВ), ОВП(н)-50(з)-АВ-01 (ФторПАВ), ОВП(н)-50(з)-АВ-02 (ФторПАВ), ОВП(н)-80(з)-АВ-01 (ФторПАВ), ОВП(н)-80(з)-АВ-02 (ФторПАВ), ОВП(н)-100(з)-АВ-01 (ФторПАВ), ОВП(н)-100(з)-АВ-02 (ФторПАВ) (в дальнейшем - огнетушители), предназначены для защиты помещений производственного и хозяйственного назначения, применения на автомобильном, железнодорожном, речном транспорте и в бытовых условиях в качестве первичных средств тушения пожаров классов А (твердых горючих веществ) и В (жидких горючих веществ).

Огнетушители ОВП(н)-40(з)-АВ-01 (ФторПАВ), ОВП(н)-50(з)-АВ-01 (ФторПАВ), ОВП(н)-80(з)-АВ-01 (ФторПАВ), ОВП(н)-100(з)-АВ-01 (ФторПАВ) предназначены для эксплуатации при температурах от 0°C до плюс 50°C.

Огнетушители ОВП(н)-40(з)-АВ-02 (ФторПАВ), ОВП(н)-50(з)-АВ-02 (ФторПАВ), ОВП(н)-80(з)-АВ-02 (ФторПАВ), ОВП(н)-100(з)-АВ-02 (ФторПАВ) предназначены для эксплуатации при температурах от минус 40°C до плюс 50°C.

Огнетушители не предназначены для тушения пожаров классов С (газообразных горючих веществ), Е (электроустановок, находящихся под напряжением), а также загораний щелочных и щелочноземельных металлов и других материалов, горение которых может происходить без доступа воздуха.

Огнетушители являются изделиями многократного пользования.

2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1

№ п/п	Наименование показателей	Значения			
		ОВП(н)-40(з)-АВ	ОВП(н)-50(з)-АВ	ОВП(н)-80(з)-АВ	ОВП(н)-100(з)-АВ
1	Вместимость корпуса, л, не менее	45,4	58,0	100,0	120,0/112,0*
2	Огнетушащее вещество: - для моделей 01 - для моделей 02	ПНТ-01 ПНТ-Р40			
3	Объем заряда ОТВ, л	40,0-2,0	50,0-2,5	80,0-4,0	100,0-5,0
4	Коэффициент заполнения, не более, по объему	0,85			
5	Рабочее давление, МПа	1,4±0,2			
6	Пробное давление (<i>P_{пр}</i>), МПа	2,1			
7	Продолжительность подачи ОТВ, с, не менее	40	40	60	60
8	Длина струи ОТВ, м, не менее	4	4	4	4
9	Огнетушащая способность по тушению модельного очага пожара: - класса А (не менее), - класса В (не менее)	4А 233В	4А 233В	6А 233В-2	6А 233В-2
10	Остаток ОТВ после срабатывания огнетушителя, %, не более	10			
11	Температура эксплуатации и хранения, °С - для моделей 01 - для моделей 02	0 +50 -40 +50			
12	Масса заряженного огнетушителя, кг	57,2±0,5	68,3±0,5	122,4±0,5	146,3±0,5/ 141,9±0,5*
13	Габаритные размеры баллона, мм, не более	300х780	315х900	375х1150	375х1200/ 375х1270*
14	Габаритные размеры огнетушителя, мм, не более	310х930	410х1050	470х1300	470х1350/ 470х1420*
15	Наличие насадка или гибкого шланга с насадком	Имеется гибкий шланг с насадком			
18	Назначенный срок службы огнетушителя, лет	10 лет			
* Огнетушители ОВП(н)-100(з)-АВ могут быть изготовлены в 2-х разных корпусах.					

3 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ОГНЕТУШИТЕЛЯ


Таблица 2

Огнетушитель	ОВП(н)-40(з)-АВ	ОВП(н)-50(з)-АВ	ОВП(н)-80(з)-АВ	ОВП(н)-100(з)-АВ
Шланг с насадком*	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.
Паспорт	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.

* по желанию заказчика огнетушитель может дополнительно комплектоваться насадком создающим пену средней кратности.

4 УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ ОГНЕТУШИТЕЛЯ

Принцип действия закачного огнетушителя основан на использовании давления, создаваемого вытесняющим газом (сжатый воздух), для выброса огнетушащего вещества на очаг горения.



Огнетушитель состоит из: герметичного стального корпуса с внутренним полимерным покрытием (1) в горловине которого закреплено запорно–пусковое устройство (8) с индикатором давления и сифонной трубкой (7). Огнетушитель оснащен гибким шлангом (2) на конце которого установлен насадок (4).

Интенсивность выхода огнетушащего вещества из огнетушителя может изменяться в достаточно широких пределах и зависит от температуры окружающей среды.

5 ПОРЯДОК РАБОТЫ С ОГНЕТУШИТЕЛЕМ ВО ВРЕМЯ ТУШЕНИЯ ПОЖАРА

5.1 Лица, эксплуатирующие огнетушитель, должны быть ознакомлены с правилами применения и эксплуатации огнетушителя согласно настоящему руководству по эксплуатации.

5.2 Способ приведения огнетушителя в действие и его применения указаны на этикетке, нанесенной на корпус огнетушителя.

5.3 Перед применением необходимо проверить наличие давления на индикаторе, подкатить огнетушитель к очагу горения (не ближе, чем на один метр; подходить к очагу пожара нужно с наветренной стороны), сорвать пломбу, выдернуть чеку, размотать шланг, и направить шланг с насадком на очаг горения, повернуть рычаг запорно-пускового устройства и начать тушение очага пожара, с расстояния удобного для оператора и зависящее от размера очага горения и дальности струи ОТВ, приближаясь к нему по мере тушения, но не заступая внутрь очага.

6 УКАЗАНИЕ О МЕРАХ БЕЗОПАСНОСТИ

- 6.1 Огнетушитель не предназначен для тушения электрооборудования под напряжением.
6.2 Предохранять огнетушитель от воздействия прямых солнечных лучей и нагревательных приборов.

7 ПОРЯДОК ЭКСПЛУАТАЦИИ ОГНЕТУШИТЕЛЯ

7.1 После полного или частичного применения огнетушитель следует отправить на перезарядку, заменив его однотипным резервным огнетушителем.

7.2 Огнетушитель необходимо размещать в легкодоступных и заметных местах, где исключено попадание на него осадков, прямых солнечных лучей или нагрев огнетушителя выше плюс 50 °С.

7.3 Не допускается попадание влаги в шланг и на запорно-пусковое устройство огнетушителя. Беречь огнетушитель от ударов и механических повреждений.

7.4 Утечка заряда вытесняющего газа не допускается. Показания давления вытесняющего газа контролировать по индикатору давления, стрелка которого должна находится в рабочей зоне, отмеченной зеленым цветом на шкале.

7.5 Перезарядка и техническое обслуживание огнетушителя должны производиться специализированными организациями, имеющими лицензию на данный вид деятельности, с использованием специальной зарядной станции.

7.6 Огнетушащее вещество, используемое при перезарядке должно соответствовать таблице 1.

7.7 В холодное время года огнетушители ОВП(н)-40(з)-АВ-01 (ФторПАВ), ОВП(н)-50(з)-АВ-01 (ФторПАВ), ОВП(н)-80(з)-АВ-01 (ФторПАВ), ОВП(н)-100(з)-АВ-01 (ФторПАВ) следует хранить в отапливаемом помещении.

- 7.8 Запрещается:**
- Эксплуатировать огнетушитель с индикатором давления, имеющим механические дефекты;
- Эксплуатировать огнетушитель без чеки на запорно-пусковом устройстве, опломбированной заводом-изготовителем или организацией, производившей перезарядку огнетушителя;
- Выполнять любые ремонтные работы и разборку огнетушителя при наличии давления в корпусе огнетушителя;
- Подвергать удару огнетушитель;
- Заполнять корпус огнетушителя вытесняющим газом вне защитного ограждения и от источника, не имеющего регулятора давления и манометра;
- Направлять струю ОТВ при работе в сторону близко стоящих людей.

8 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

8.1 Техническое обслуживание огнетушителя должно проводиться в соответствии с требованиями законодательства. Техническое обслуживание подразделяют на:

- техническое обслуживание при установке огнетушителя;
 - ежемесячное техническое обслуживание;
 - ежегодное техническое обслуживание;
 - испытание и перезарядка огнетушителя.
- 8.2 Техническое обслуживание при установке огнетушителя включает в себя: оценку комплектации, внешнего вида и технического состояния огнетушителя, присвоение и нанесение номера на огнетушитель, определение места размещения и способа установки огнетушителя, производство записей в руководстве по эксплуатации и в журнале учета и технического обслуживания огнетушителей.

8.3 Ежемесячное техническое обслуживание огнетушителя включает: проверку условий размещения огнетушителя внешний осмотр огнетушителя (оценивается наличие пломбы и состояние основных частей огнетушителя), контроль показаний индикатора давления, отметку в журнале.

- 8.4 Ежегодное техническое обслуживание включает в себя: осмотр по п.7.3, проверку срока эксплуатации огнетушителя.
8.5 Не реже одного раза в **пять** лет, а также сразу после применения и в случае если показания индикатора давления не удовлетворительны огнетушитель должен быть отправлен в специализированную организацию для испытания и перезарядки огнетушащим веществом.
8.6 При перезарядке огнетушителя обязательно проверять целостность внутреннего покрытия баллона.

9 ПОРЯДОК ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ

- 9.1 Транспортирование заряженных огнетушителей допускается всеми видами транспорта (автомобильным, железнодорожным, речным, морским) в крытых транспортных средствах.
9.2 При транспортировании огнетушители не должны перемещаться внутри тары и подвергаться ударам.
9.3 Хранения и транспортирование огнетушителей должно осуществляться в диапазонах температур:
- для ОВП(н)-40(з)-АВ-01 (ФторПАВ), ОВП(н)-50(з)-АВ-01 (ФторПАВ), ОВП(н)-80(з)-АВ-01 (ФторПАВ), ОВП(н)-100(з)-АВ-01 (ФторПАВ) **от 0°С до плюс 50°С**.
- для ОВП(н)-40(з)-АВ-02 (ФторПАВ), ОВП(н)-50(з)-АВ-02 (ФторПАВ), ОВП(н)-80(з)-АВ-02 (ФторПАВ), ОВП(н)-100(з)-АВ-02 (ФторПАВ) **от минус 40°С до плюс 50°С**.

10 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

- 10.1 Изготовитель гарантирует соответствие огнетушителя требованиям ТУ 28.29.22-004-02545086-2017, ГОСТ Р 51017 при соблюдении потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения огнетушителя, изложенных в технических условиях и в настоящем руководстве.
10.2 Гарантийный срок эксплуатации заряженного огнетушителя — 2 года со дня приемки ОТК, включая срок хранения.
10.3 Предприятие гарантирует устранение неисправностей, выявленных в период гарантийного срока эксплуатации.
10.4 Предприятие-изготовитель не несет ответственности в случае несоблюдения торгующей организацией или владельцем огнетушителя правил хранения, транспортировки и эксплуатации огнетушителя, утери паспорта или отсутствия пломбы завода-изготовителя на запорно-пусковом устройстве огнетушителя.