



Общество с ограниченной ответственностью  
«ТОП-Трейд»

Телефон: (343) 318-24-36

E-mail: [opt@tt-snab.ru](mailto:opt@tt-snab.ru)

[www.tt-snab.ru](http://www.tt-snab.ru)



## Шкафы пожарные Паспорт

\*-основные размеры 200 и 270 мм

### 9 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Шкаф пожарный - соответствует требованиям ТУ 4854-001-75860878-10, отмечен штампом ОТК и признан годным к эксплуатации

Дата выпуска \_\_\_\_\_

Штамп ОТК \_\_\_\_\_



### 10 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок устанавливается 12 месяцев с момента начала эксплуатации или со дня отгрузки шкафа потребителю. Гарантийный срок хранения шкафа - 18 месяцев со дня приобретения. Изготовитель гарантирует устранение неисправностей, выявленных потребителем во время гарантийного срока эксплуатации, в течение месяца с момента получения сообщения. Изготовитель гарантирует соответствие шкафа техническим характеристикам при соблюдении потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения. Изготовитель не несёт ответственности в случаях несоблюдения владельцем правил эксплуатации, утери паспорта.

### 1 НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Шкафы пожарные предназначены для размещения в них оборудования пожарного крана с условным проходом до 65 мм, огнетушителя (огнетушителей) и защиты их от физических воздействий.

### 2 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

| Тип шкафа  | Корпус | Дверь | Рама | Подставка | Паспорт |
|------------|--------|-------|------|-----------|---------|
| Навесной   | +      | +     | -    | -         | +       |
| Встроенный | +      | +     | +    | -         | +       |

### 3 СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Сертификат соответствия № RU C-RU.ПБ21.В.00005/19.

Срок действия с 19.02.2019 по 18.02.2024 г.

### 4 УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ И ХРАНЕНИЮ


Температурный диапазон эксплуатации шкафа от 5 до 45°C при относительной влажности до 90%. Обслуживание оборудования пожарного крана осуществляется в соответствии с п.2.4.3 ГОСТ 12.4.009. Монтаж проводят в соответствии со строительными нормами и правилами при соблюдении следующих требований:

- удобство присоединения рукава и исключение резкого перегиба при прокладывании в любую сторону;
- удобство охвата и вращения рукой маховика.

Упакованный шкаф может транспортироваться крытым транспортом любого вида. Температурный диапазон транспортирования и хранения от минус 50 до плюс 50°C

### 5 УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ

Шкаф пожарный (см. рис.) состоит из корпуса 1, двери (дверей) 2, кассеты рукавной 3, в которую укладываются в двойную скатку пожарный рукав. Дверь 2 запирается ключом 4, который после запираения помещается в отсек под ключ 6. Кассета рукавная 3 прикреплена к кронштейну 5 и вращается на болтах 8. На боковых поверхностях корпуса 1 имеются заглушки 7, одну из которых в зависимости от расположения трубопроводов необходимо снять. Шкафы могут поставаться красного или белого цвета, и открытого (с окнами в дверях) или закрытого (без окон в дверях) исполнений.



### 6 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Название | Тип   | Цвет     | Способ крепления | Габариты(по корпусу), мм. | Масса шкафа | Примечание |
|----------|-------|----------|------------------|---------------------------|-------------|------------|
| ШПО-90   | откр. | кр./бел. | навесной         | 655x300x230               | 5           | 1 огн.     |
|          | закр. | кр./бел. |                  |                           |             |            |
| ШПО-100  | откр. | кр./бел. | навесной         | 730x300x210               | 5,3         | 1 огн.     |
|          | закр. | кр./бел. |                  |                           |             |            |
| ШПО-112  | откр. | кр./бел. | навесной         | 730x600x210               | 8           | 2 огн.     |
|          | закр. | кр./бел. |                  |                           |             |            |
| ШПК-310  | откр. | кр./бел. | навесной         |                           | 12,8        |            |
|          | закр. | кр./бел. |                  |                           |             |            |
| ШПК-310  | откр. | кр./бел. | Встроенный*      | 538x653x200(230)          | 14,8        | 1 рукав    |
|          | закр. | кр./бел. |                  |                           |             |            |

|            |       |          |             |                   |      |                       |
|------------|-------|----------|-------------|-------------------|------|-----------------------|
| ШПКО-315   | откр. | кр./бел. | навесной    |                   | 13,8 |                       |
|            | закр. | кр./бел. |             |                   |      |                       |
| ШПКО-315   | откр. | кр./бел. | Встроенный* | 830x653x200(230)  | 16   | 1 рукав и 1 огн. бкг. |
|            | закр. | кр./бел. |             |                   |      |                       |
| ШПКО-320   | откр. | кр./бел. | навесной    |                   | 14,9 |                       |
| ШПКО-320   | закр. | кр./бел. |             |                   |      |                       |
| ШПКО-320   | откр. | кр./бел. | Встроенный* | 538x1290x200(230) | 17,7 | 1 рукав и 2 огн.      |
| ШПКО-320   | закр. | кр./бел. |             |                   |      |                       |
| ШПК-321    | откр. | кр./бел. | навесной    |                   | 15,2 |                       |
| ШПК-321    | закр. | кр./бел. |             |                   |      |                       |
| ШПК-321    | откр. | кр./бел. | Встроенный* | 538x1290x230      | 18   | 2 рукава              |
| ШПК-321    | закр. | кр./бел. |             |                   |      |                       |
| ШПКО-321/2 | откр. | кр./бел. | навесной    | 700x1290x300      | 23,3 | 2 рукава сверху       |
| ШПКО-321/2 | закр. | кр./бел. |             |                   |      |                       |
| ШПКО-321/2 | откр. | кр./бел. | Встроенный* | 700x1290x300      | 26,4 | 2 рукава сверху       |
| ШПКО-321/2 | закр. | кр./бел. |             |                   |      |                       |

\*-К встроенным шкафам дополнительно приваривается опанелка 25мм.

Для того чтобы сделать шкаф ШП-К-310, ШП-К-О-315 левым необходимо: 1.Перевернуть корпус так, чтобы открытие двери было удобным левой рукой 2.Открыть шкаф, открутить корзину и перевесить её так чтобы пожарный рукав в корзине располагался правильно, прикрутить болты на место.

Для того чтобы сделать шкаф ШП-К-О-320, ШП-К-О-321 левым необходимо: 1.Открутить 4 болта М5 крепления кронштейна и перевернуть кронштейн на противоположенную стенку. 2. перевешиваем дверь: С небольшим изгибом оси двери вытаскиваем одну сторону и снимаем дверь. Переворачиваем дверь и в обратной последовательности вставляем дверь. Фторопластовая шайба (белая) должна находится в нижней части.

### 7 СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Элементы конструкции щита опасности для окружающей среды не представляют. По окончании срока службы подлежат утилизации в обычном порядке.

### 8 МОНТАЖ ШКАФОВ И РАЗМЕЩЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ

Монтаж навесных и встроенных шкафов осуществляется через отверстия в задней стенке корпуса шкафа. При этом, навесные шкафы просто крепятся к стене(навешиваются), а встроенные - вставляются в строительную нишу. Зазоры между шкафом и нишей заполняются раствором, затем производится монтаж пожарного крана. Монтаж углового пожарного крана с условным проходом DN 65 мм вести с применением муфты по ГОСТ 8954, стона по ГОСТ 8969 и контргайки по ГОСТ 8968. Монтаж прямого пожарного крана с DN 50 мм вести с применением угольника по ГОСТ 8946. После этого надо установить дверь шкафа(если при монтаже шкафа она снималась), разместить в корпусе оборудование пожарного крана. Дверь закрыть, ключ положить под крышку.