

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ
Пенал для огнетушителя



1. Назначение изделия

Пенал предназначен для установки на транспортных средствах, перевозящих опасные грузы. Допускается монтаж пенала, как в горизонтальном, так и в вертикальном положениях.

В соответствии с пунктом **8.1.4.5 ДОПОГ**:

Огнетушители должны устанавливаться на транспортных единицах таким образом, чтобы они в любое время были легко доступны для экипажа транспортного средства. Установка должна производиться так, чтобы огнетушители были защищены от воздействия погодных условий во избежание снижения их эксплуатационной надежности.

2. Технические характеристики

Технические характеристики	
Размер	767x306x247 мм
Материал	ПП устойчивый к воздействию окружающей среды, ударам и УФ излучению
Масса	Не более 4.5 кг
Диапазон температур	от -40°C до +50°C
Защита от пыли и влаги	IP55
Описание и доп. информация	<p>Пенал для огнетушителя – специальный бокс (соответствует требованиям ДОПОГ), обеспечивающий удобное и надежное хранение огнетушителей, предназначен для хранения и защиты огнетушителя, закрепленного на транспортном средстве.</p> <p>Пенал рассчитан на один огнетушитель, который фиксируется и не бьётся о стенки при движениях.</p> <p>Можно крепить как вертикальном, так и в горизонтальном положении.</p> <p>Закрепить вертикально можно по-разному, получаются левый и правый варианты открытия дверцы</p> <p>Наличие контрольного смотрового окна и системы для крепления навесного замка.</p> <p>Смотровое окно позволяет контролировать наличие огнетушителя, его целостность и корректность положения.</p> <p>Можно разместить логотип своей компании на крышке пенала.</p>

3. Состав изделия и комплектность

Настоящий пенал состоит из следующих деталей:

1. Корпус пенала из полипропилена.
2. Крышка из полипропилена.
3. Замки.
4. Хомуты.

Партия пожарных пеналов, поставляемая в один адрес, комплектуется паспортом.

Внешний вид товара может отличаться от товара, представленного на фото. Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию товара, не влияющих на качество изделия.

4. Устройство и принцип работы

Огнетушитель надежно крепится к корпусу пенала. Пенал монтируется на корпусе автомобиля и позволяет за короткое время получить доступ к огнетушителю, в случае возникновения пожара.

Смотровое окно в крышке позволяет инспектировать наличие огнетушителя в пенале. Имеются отверстия под навесной замок.

Гибкие хомуты позволяют надежно фиксировать широкий перечень огнетушителей.



Рис. 1 Пенал с огнетушителем



Рис. 2 Пенал собранный без огнетушителя

5. Техническое обслуживание

Изделие должно эксплуатироваться по назначению. Пеналы для огнетушителя нельзя использовать при температурах, неговоренных в техническом паспорте.

6. Условия хранения и транспортировки

Изделия не относятся к категории опасных грузов, что допускает их перевозку любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

При железнодорожных и автомобильных перевозках изделия допускаются к транспортировке только в крытом подвижном составе. Обращаться с товаром с соответствующей осторожностью, избегая ударов и вмятин.

Изделия должны храниться в упаковке предприятия-изготовителя.

7. Свидетельство о приемке

Представитель ОТК

(личная подпись)

(расшифровка подписи)

М.П.

(число, месяц, год)

8. Гарантийные обязательства

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие пеналов для огнетушителя при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения, изложенных в «Технических условиях».

Гарантийный срок на пенал составляет 12 месяцев со дня продажи.

Гарантия распространяется на все заводские и конструктивные дефекты. Данная гарантия не распространяется:

- на повреждения, возникшие в результате монтажа неквалифицированным персоналом, или с нарушением требований настоящего паспорта;
- при наличии повреждений в результате ударов, а также других механических или температурных повреждений.

9. Сведения о рекламациях

Номер и дата рекламации	Краткое содержание рекламации	Меры, принятые предприятием-изготовителем